

## Návod na použití pedálů SPD/VP/WPD.

Kufry pedálů SPD/VP/WPD jsou kompatibilní se všemi typy obuvi určené pro nášlapné pedály. Dodávané kufry umožňují 4° výchylku mezi obuví a pedálem.

### UPOZORNĚNÍ:

Před prvním vyjetím si na místě několikrát vyzkoušejte upevnění obuvi do pedálu a zpětné uvolnění.

### Instalace kufru na obuv:

1. Jestliže bota není opatřena závitovými vložkami pro montáž kufru a otvory pro umístění závitových vložek jsou zakryty podrážkou, odstraňte dle návodu k obuvi podrážku a vyjměte vnitřní vložku boty.
2. Dovnitř boty vložte závitovou vložku, zvenku umístěte podložku a kufr - zajistěte šrouby.
3. Nastavte polohu kufrů, která Vám bude vyhovovat a dobře utáhněte oba šrouby.
4. Na pedálu si nastavte sílu při které bezpečně uvolníte nohu z pedálu. Pro nastavení slouží šroub umístěný vzadu na pedálu po směru jízdy (u oboustranných pedálů SPD a WPD jsou dva seřizovací šrouby; u pedálu VP je jeden seřizovací šroub). Otáčením šroubu doprava se vypínací síla zvyšuje, otáčením doleva snižuje.
5. Upevnění - nasuňte špičku kufru do pedálu a tlakem na kufr upevněte obuv do pedálu.
6. Uvolnění - otočením chodidla do strany uvolněte obuv z pedálu.

Dovozce poskytuje na závady vzniklé vadou materiálu a vinou výrobce záruku 6 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím.

Dovozce: Universe Agency s.r.o., P.O.Box 85, 128 00 Praha 2.