


NÁVOD K POUŽITÍ ODPRUŽENÝCH VIDLIC RST

GILA
GILA PLUS
CAPA
CT-FREE



Montáž vidlice smí provádět pouze odborný servis!

Vidlice RST využívají následujících systémů:

SL (Smart Lock)



- jednoduchý a rychlý systém uzamknutí vidlice pouhým stlačením Lockout tlačítka umístěném na horním konci pravé nohy

TnL (Turn and Lock)



- systém otočného uzamykání umístěném na horním konci pravé nohy, otočením vpravo vidlici odemknete, vlevo uzavřete

RL (Remote Lock)



- systém uzamykání vidlice ovládaného z řídítek (používají se různé typy dálkového ovládání)