



manitou

2005 NÁVOD NA POUŽITIE



01/05



A VSEOBECNE VAROVANIE

KTORÁ SI VYŽADUJE OD JAZDCA, ABY MAL VŽDY SVOJ BICYKEL POD KONTROLOU. DOKLADNÝM PREŠTUDOVANÍM NÁVODU A PRAVIDELNÚM ÓHĽDZOM VÁŠHO BICYKLA VRÁTANE ODPŘUŽENÉ VIDLICE ZNÍŽÍTE POŠKODZÉ ZRANENIA ALEBO DOKONCA OHROZENIE VÁŠHO ŽIVOTA. PRED JAZDOU BY STE MALI SVOJU ODPŘUŽENÉ VIDLICU VŽDY SKONTROLOVAŤ A PRESVEDČIŤ SA, ŽE NIE JE PO PREDCHÁDZAJÚCOM POUŽITÍ NIJKAM POŠKODENÁ. AK VIDLICA MÁ ZNÁMKY POŠKODENIA, NAPRÍKLAD OHNUTIA, PRASKNUTIA ALEBO AK CHÝBA NIEKTORY Z PODOVÝCH DIELOV, NA BICYKLI NEJAZDITE. MOŽETE TAK PREDIŠT PŘÍPADNÉMU ZRANENIU. NEZABŪDITE, ŽE AKÝKOVEK PÁD Z BICYKLA MÔZE VIESŤ K VÁZNEMU ZRANENIU ALEBO DOKONCA SMRTI. ALE SA VŠAK BUDETE RIADIT TÝMTO POKYNMI, RIZIKO ZRANENIA PODSTATNE ZNÍŽITE. ČI UŽ STE PRIEMERNÝ ALEBO AGRESÍVNEJ TERÉNNÝ JAZDEC, ALEBO AK JAZDITE ASPOŇ TRIKRÁT TÝŽDENNE V NÁROČNOM TERÉNE, DOPORUČUJ Firma ANSWER PRODUCTS PODROBIŤ VIDLICU KAŽDÝ POLRODOK DOKLADNEJ CELKOVÉJ KONTROLE A VÝMENE OPOŘEBOVANÝCH DIELOV V ODOBORNOM SERVISNOM STREDISKU MANITOU ALEBO PRIAMO U DOVOZCU PRE SR, FIRMY PROGRESS CYCLE SLOVAKIA.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nikdy nedemontujte stípku alebo vnútorné nohy z korunky vidlice. Stípka a vnútorné nohy sú do korunky nališované. Celok vnútrom noh nališovaných do korunky je v porovnaní so systémom objímky - skrúty pevnejší a odolnejší. Nohy však nemôžu byť demontované. Ich demonštrácia trvalo poškodie konuku a slane sa nebezpečnou pre ďalšie použitie.
 - Nikdy sa nepokúšajte vyrázať závit do bezzávľuvového stípikia. Vyrezaťm závitu stenu stípikia zoslabíte, čo môže viesť k jeho prasknutiu a následnému k ohrozeniu Vašej bezpečnosti. Jedinou možnosťou cestou je získanie zodpovedajúcej zostavy korunky a stípikia do Vašho predajcu alebo priamo od dovozcu značky Manitou.
 - Akákoľvek zmena alebo neodborný zásah do vidlice, ohrozí Vašu bezpečnosť. Kontaktujte Vášho predajcu, autorizovaný servis Manitou alebo priamo dovozcu pre SR pred vykonaním akékoľvek zmeny ohľadom odbornej konzultácie.
 - Ak je niektorý diel na Vašej vidlici ohnutý, prasknutý, zlomený, alebo sa Vám zdá, že je poškodený, nepoužívajte ju. Ak máte otázky ohľadne neponušenosť alebo stavu vidlice, kontaktujte Vášho predajcu alebo priamo dovozcu pre SR.
- A VAROVANIE** PRESVEDČTE SA PRI MONTÁŽI NOVEJ PNEUMATIKY, ŽE VIDLICA DOSAHUJE MINIMÁLNU PRIECHODNOSŤ.
- ZMERAJTE VZDIALENOSŤ OD NAJVYŠŠIEHO BODU NA PNEUMATIKE KU SPODNÉM OKRAJU OBLÚKU VONKAJŠÍCH NOH (OBRÁZOK A), MINIMÁLNA PRIECHODNOSŤ VIDLICE BY MALA ZODPOVEDAŤ TABUKE ČÍSLO 1.
 - ZMERAJTE PNEUMATIKU V JEJ NEJŠÍREJ Časti (OBRÁZOK B). MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATIKY BY MALA ZODPOVEDAŤ TABUKE ČÍSLO 1.
- DOLEŽITÉ!** Ak je niektorý z dielov poškodený alebo sa zdá byť poškodený, vidlicu nepoužívajte. Kontaktujte Vášho predajcu, autorizovaný servis Manitou alebo priamo dovozcu pre SR, ktorý vykoná prípadnú opravu alebo výmenu.

5. Firma Answer Products doporučuje pravidelne kontrolovať oporebovanie a poškodenie Vašej vidlice. Kontrolujte oblasti korunky, vnútrom noh, vonkajších noh, pátiek a obliku, presvedčte sa, že vidlica nie je prasknutá alebo inak poškodená.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Firma Answer Products poskytuje prvemu majiteľovi záruku 2 roky od dátumu nákupu na materiálové a výrobne vadu. Vidlica bude bezplatne opravená alebo vymenovaná za novú na základe predloženia dokladu o nákupu. Záruka nezahrňuje závady vzniknuté bežným oporebovaním, a nevhodným zaobchádzaním, nesprávnym používaním, neodbornou montážou, zlou údržbou, úpravami alebo v dôsledku nehody alebo pádu. Záruka nezahrňuje poškodenie laku. Záruka sa nevzťahuje na vidlice, na ktorých bolo zmenené, poškodené alebo odstránené sériové číslo. Firma Answer Products nezodpovedá za náhodné alebo následné škody zahrňujúce zranenie osôb, poškodenie majetku alebo ekonomické straty. Firma Answer Products neakceptuje žiadne rozšírenie alebo doplnenie záruky okrem uvedenej záručnej podmienky. Pri reklamácii kontaktujte vždy Vášho predajcu.

ZÁBEH VIDLICE

Vidlice Manitou sú konštruované tak, že k ich zábehu stačí niekoľko jazd (približne 20 hodín jazdy). Pred plným zábehom môže chod vidlice byť tuhý a hrany. Po uplynutí času zábehu bude Vaša vidlica pružiť oveľa citlivejšie a bude reagovať na nerovnosť cesty lepšie než ľahšie po jej montáži na bicykel. Po 20 hodinách jazdy budeť musieť naskor skontrolovať a kompletny nastaviť nastavenie tlmiča komprese, vrátneho tlmiča a tuhosti pruženia.

A VAROVANIE PRESVEDČTE SA PRI MONTÁŽI NOVEJ PNEUMATIKY, ŽE VIDLICA DOSAHUJE MINIMÁLNU PRIECHODNOSŤ.

1. ZMERAJTE VZDIALENOSŤ OD NAJVYŠŠIEHO BODU NA PNEUMATIKE KU SPODNÉM OKRAJU OBLÚKU VONKAJŠÍCH NOH (OBRÁZOK A), MINIMÁLNA PRIECHODNOSŤ VIDLICE BY MALA ZODPOVEDAŤ TABUKE ČÍSLO 1.

2. ZMERAJTE PNEUMATIKU V JEJ NEJŠÍREJ Časti (OBRÁZOK B). MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATIKY BY MALA ZODPOVEDAŤ TABUKE ČÍSLO 1.